


# ハッピーフォトラック DX

オルゴールが入ります。

付属の丸棒を使えば  
フォトスタンドに!L版サイズの写真額  
が収納できます。




## ■つくり方

●接着する前に仮組立をしましょう。



天板と前板はシナ材を使用!

※それ以外のパーツはMDFですので彫れません。

部品の位置を確認して着色をします。  
彫刻する場合は天板、前板のみ可能です。

底板のみぞに左右側板、後板を接着し、垂直になるようにします。みぞが左側になるように中板を接着します。(左側板はみぞがあります。)

段板を左側板と中側板の上の溝に挿し込み前板を接着します。(別のあて木を使って輪ゴムを使用したり、テープなどで固定します。)

天板をネジで止めて仕上げます。



## ④ フォトフレームづくり

ななめに切っていない部品はボンドで接着しないのでテープで仮止めします。それ以外のフレーム部品を接着し、横の穴に小さい丸棒4つを差しこみます。ラックの前にはめたり、収納できるようになります。

長い丸棒はスタンドになりますので単独でフォトスタンドとしても使用できます。